

Configuración sistemas Victron Energy: Paralelo & trifásico



Productos por tipo de protocolo

Protocolo	Product0	Software		Monitor
VE.Bus	Multi, Quattro, EasySolar, EasyPlus, large inverters, Phoenix charger*	VE Configure		
VE.Direct	MPPT, BMV, PowerPack, new small inverters, Phoenix charger IP43, Skylla IP43BluePower charger**	VictronConnect	🧮 🌐 💗 👖 🚺	
VE.Can	CAN MPPT, Lynx, Skylla I, Skylla IP44,Skylla IP43, Tank sender	VE Power Setup	i 🖅 📰 🚥 🛄	

* = only VEConfigure

** only via Bluetooth



Conexión de equipos VE Direct



W victron energy

Conexión de equipos VE Bus

- Se puede conectar un único sistema VE.Bus a cada dispositivo GX: un único inversor/cargador o un sistema con múltiples equipos en paralelo/trifásico
- Es posible encender y apagar el sistema con el Multi Control Panel o con el GX



victron energy

Conexión de equipos VE Can

- Los productos VE.Can se conectan en cadena
- El primer y el último dispositivo necesitan un terminador
- Es posible mezclar equipos diferentes





Configuración de Productos Victron según protocolo de comunicación

Productos Victron y sus configuraciones



Wictron energy

Productos VE Direct





victron energy

Productos VE Direct





Productos Smart



victron energy

Productos Smart

Blue Smart Charger





Lithium Smart Battery





Smart Battery Protect







Productos VE Bus



Wictron energy

Victron Software para PC



VE Config configuración de parámetros de los equipos con VE Bus VE.Bus Quick Configure (hasta 3 equipos) configuración paralelo, trifásico & Split-phase VE.Bus System Configurator (3+ equipos) configuración paralelo, trifásico & Split-phase Victron Connect configuración de parámetros de los equipos con configuración de parámetros de los equipos con VE Direct VE Flash-actualización de firmware en microprocesadores VE Power Setup descarga remota de la configuración de parámetros de los equipos a través de CCGX/Venus. Ahora usando VRM



Configuración de Sistemas:



Procedimiento de instalación un sistema nuevo

1. Actualizar el firmware de todos los equipos Victron Energy

2. Configuración en trifásico, paralelo o bifásico (Split-phase), si procede
3. Configuración de equipos VE Direct & VE Bus usando VictronConnect y/o VictronConnect y/o VictronConnect y/o Victonfigure

si procede

wictron energy

5. Ajustes en el

dispositivo GX

1- Actualización de Firmware:

1- VE Can2- VE Direct3- VE Bus



¿Cuándo actualizar el firmware?

Actualizar <u>siempre</u> antes de la primera instalación

Después, actualizar sólo:

- Si la actualización repara un fallo mayor y el sistema está sufriendo ese fallo
- Si la actualización incluye nuevas funciones que son útiles para el sistema
- Antes de solicitar soporte técnico

En sistemas críticos o no controlados, se recomienda desactivar la actualización automática del GX



Archivos de actualización disponibles en Victron Professional

Se pueden descargar directamente desde VictronProfessional





Archivos de actualización disponibles en Victron Professional

• A través de Dropbox: sincronizados en todo momento automáticamente





Actualización en equipos VE.Can

- A través de VRM (la forma más fácil)
- O con el software VE Power Setup





Actualización en equipos VE. Direct

- Usando VictronConnect por:
 - Bluetooth Directo Equipos Smart
 - VE Direct Bluetooth Dongle Equipos no Smart
 - PC: utilizar la versión para PC de VictronConnect: tener en cuenta que no funciona por Bluetooth desde el PC y se debe usar un cable USB a VE Direct





VE Direct Bluetooth Smart Dongle



USB to VE Direct



Actualización en equipos VE. Direct

Nuevo



Actualización de firmware para Disalcon95 - Santa Olalla							
Descripción del dispositivo	ID del producto	ID	Version instalada	Ültima versión	Se puede actualizar		
BMV-702	204	/dev/ttyUSB1	v3.07	v3.10	Actualizar el dispositivo		000



Versión de firmware VE.Bus

Para conocer la versión de firmware hay que mirar el chip del Multiplus/Quattro: Consta de tres partes: ejemplo *2641443*:

26 Es la familia del microprocesador (19 es el modelo antiguo)
41 Es el modelo de Multi/Quattro. En este caso Quattro 24/3000
143 Versión de firmware



WE Configure 3 (Quattro File Port selection Target	12/3000/120-50/30) — — X Defaults Options Special Help
Get settings Send settings	General Grid Inverter Charger Virtual switch Assistants
Show panel Show software version	50Hz 60Hz Shore limit
UdcV Udc rippleV IdcA	AC1 input current limit 50.0 A Overruled by remote (priority) AC2 input current limit 30.0 A Overruled by remote
Freq. Out Hz Freq. In Hz	Dynamic current limiter





Actualización con VE.Flash

Victron Firmware Flashe	er	Victron Firmware Flasher	Victron Firmware Flasher
Welcome	((Q)))	Select required action	Warning
This program can be used to update th of your Victron device. Some devices can also be upgraded.	ne firmware		Updating will reset any user defined settings to default! If you want to keep your settings you must cancel this
Press Start to continue.		 Update the firmware Device upgrade 	procedure and use VeConfigure to readout and save the the settings. After updating/upgrading you can then use VeConfigure
Check f	ior update at startup		again to residie the settings.
M 0 1			
Cancel	Start	Cancel Cancel	Cancel < Back Next >

- Desconectar accesorios (GX, Digital Multi Control,..)
- Desconectar entrada AC para los Multi Compact
- Para paralelo/trifase se deben actualizar uno a uno

Aviso:

La actualización reiniciará los ajustes a los predefinidos y borrará la configuración existente



Actualización con VE.Flash

Victron Firmware Flasher	Victron Firmware Flasher	Victron Firmware Flasher
Select file	Select a comport	Connect part 1
Please enter the name of the file which contains the new firmware. C:\Users\Vesa Andre\Desktop\1941203.vff Browse X Cancel < Back	Cancel < Back	 1. Switch off device. 2. Disconnect mains power (only for Multi Compact). 3. Connect the communication cable to the device and the PC. X Cancel X Back
Seleccionar el archivo descargado de Professiona	Seleccionar el puerto Com l (autodetectar)	 Apagar el equipo Desconectar red (sólo para los Multi Compact) Conectar al PC



Actualización con VE.Flash



Wictron energy

VE.Flash



https://www.youtube.com/watch?v=ZIn0mHLqU5Y



Actualización local en equipos VE.Bus

- Utilizar VictronConnect (VE Flash desaparecerá en breve)
- Conectarse a PC con el interface MK3-USB y cable RJ45 UTP CAT5
- Actualizar los equipos a la versión más reciente disponible



- Al realizar una actualización de Firmware la configuracion se perderá
- En sistemas con varios inversores, actualizar cada uno de ellos individualmente

- Conexión a través de Bluetooth VE Bus Smart Dongle
- Configuración usando Victronconnect
- Password = 000000







- Conexión a través de USB & MK3 No más VE Flash
- Configuración usando VictronConnect
- Password = ZZZ

UNICAMENTE CON ANDROID

VE.Bus product







Esta es la forma más simple de actualizar el firmware:



wictron energy



Contraseña: zzz

victron energy

Nuevo Actualización remota de firmware en equipos VE Bus usando VRM

Ya es posible actualizar remotamente el firmware en inversores e inversores/cargadores: Multis, Quattros, MultiPlusses, MultiPlusses-II, EasySolars y otros productos similares.

El proceso es sencillo: en el portal VRM, ir a Lista de componentes (device list) y hacer click en "firmware updates".

El portal VRM incorpora la librería de últimos firmwares

Nota: para transferir la configuración del sistema, el proceso debe ser realizado desde un PC Windows que tenga el programa VE.Bus Configuration Tool instalado

Actualización remota de firmware en equipos VE Bus usando VRM



Nuevo

wictron energy

Actualización remota de firmware en equipos VE Bus usando VRM

•	• • < >	0	vrm.victronenergy.com/inst	allation/1555	2/firmware-up	date උ				ð + Ō
m	victron energy	Firmware u	pdate for Victron	Longte	erm ESS	5				
	Search an installation	Test Installa	tion GS							
	BACK Dashboard	Device description		Product Id	ld	installed	Latest	Updatable		
	Advanced Device list	SmartSolar Charge	er VE.Can 150/70	A102	0x24	v3.05	v3.05	Up to date	r	0 0 0
	Settings + Remote Console	SmartSolar MPPT	RS 450/100	A110	0x40	v1.04-beta-03	v1.03	✓ Up to date		2
	Notes Photos	MultiPlus-II 48/30	00/35-32 (50A ext sensor)	2628	/dev/ttyS4	v481	v482	Update Device		0 0
	Share Alarm logs	You can use this pay visit: <u>Remote Firmw</u>	ge to update the firmware of a are Update Manual.	devices con	nected to yo	ur GX device. Foi	r detaile	d instructions about the up	pdate	process
	Reporting + Diagnostics	Rescan								
	ပံ Return to admin									

La información más detallada así como un video explicativo paso a paso está disponible en este enlace: <u>Remote VE.Bus firmware update manual</u>

https://www.victronenergy.com/live/venus-os:remote_ve.bus_firmware_updates

Nuevo




2- Configuración Paralelo, Trifásico & split-phase/bifásico

VE.Bus Quick Configure & VE.Bus System Configurator



Paralelo, Trifásico & split-phase/bifásico

- Los equipos VE Bus tales como MultiCompact, MultiPlus, Quattros e inversores Phoenix pueden ser conectados en paralelo, trifásico y bifásico (split-phase)
- El maximo número de equipos en paralelo es de 6 unidades hasta 10kVA o 5 unidades de 15 kVA (Máx 180KVA's)
- Todas las unidades deben ser el <u>mismo modelo</u> y <u>misma antigüedad</u> y tener el <u>mismo firmware</u>





VE.Bus Quick Configure & VE.Bus System Configurator



VE.Bus Quick Configure (hasta 3 equipos)

- Paralelo 2 ó 3 unidades
- Trifásico 3 unidades (Sólo estrella)
- Split-phase/bifásico 2 unidades







- VE.Bus System Configurator (3+ equipos)
- Paralelo más de 3 unidades
- Trifásico 6/9/12 unidades (Sólo estrella)



Split-phase/bifásico – 4/6/8/10/12 unidades

www.victronenergy.com/support-and-downloads/software



Paralelo, Trifásico & split-phase/bifásico

VE.Bus Quick configure – Hasta 3 unidades



VE.Bus configure – Grandes sistemas



Manual: <u>https://www.victronenergy.com/live/ve.bus:manual_parallel_and_three_phase_systems</u>

wictron energy



Elegir Setup a VE.Bus system

Seleccionar el tipo de sistema:

- 2 Multiplus en paralelo
- 3 Multiplus en paralelo
- Trifásico
- Bifásico (Split-phase)









Encender el equipo que pasará a ser L1

Step: 1 2 3 Image: Descent in the second phase L2 MK2 found on COM0 No panel detected Searching Multis * No panel detected Searching Multis * No panel detected * No panel detected * <

VE.Bus Quick Configure

Step: 1 2 3 Switch on Multi phase L1 phase L2 Switch on Multi phase L3 MK2 found on COM0 No panel detected Searching Multis Cancel K Back

VE.Bus Quick Configure

Encender el equipo que pasará a ser L2

Encender el equipo que pasará a ser L3







VE.Bus Quick Configure



Haciendo click con el botón derecho del ratón sobre cada uno de los equipos se abrirá un menú:

- Flash LEDs: Identificar equipo
- <u>VE.Configure Multi:</u> Inicia el programa VE.Configure para configurar el equipo.
- <u>Interpret error code</u>: En caso de error, explica el mismo



Nuevo VE.Bus Quick Configure en VictronConnect



https://www.victronenergy.com/blog/2021/02/02/victronconnect-parallel-three-split-phase-setup-and-more/



VE.Bus Quick Configure en VictronConnect



Ahora es posible configurar hasta 3 equipos VE Bus a través de VictronConnect

VictronConnect: parallel, three/split-phase setup and more | Victron Energy







Cableado y protecciones

Cableado DC:

• Utilizar la misma sección y longitud de cable para cada unidad. Recomendado utilizar una barra DC (DC BUS)

Cableado AC:

• No sobredimensionar (utilizar cables demasiado gruesos) ni utilizar cables demasiado cortos

Cables de comunicación RJ45 UTP:

- Utilizar siempre cables de CAT5
- Si se utiliza el Multi Control, debe estar conectado al sistema durante la programación
- Un único dispositivo GX para cada sistema





victron energy

Otras informaciones

Webinars Victron Energy LatAm: https://latam-victronenergy.com/

- Instalación de sistemas Fotovoltaicos con baterías - Parte I

https://www.dropbox.com/sh/9ih1h292gqp809r/AACEM7EAE1LFKIu4Jdzr0-IUa?dI=0

- Instalación de sistemas Fotovoltaicos con baterías - Parte II

Dropbox - Webinar instalación (tierra, layout, cables CA, corrosión) - Simplify your life



Libro: Wiring Unlimited

Wiring Unlimited



- Disponible en formato electrónico puede descargarse de nuestra web en formato pdf
- Se pueden solicitar copias en papel en la plataforma eorder (únicamente distribuidores)

https://www.victronenergy.com.es/upload/documents/Wiring-Unlimited-ES.pdf



3.1- Programación VE.Direct

VictronConnect



Productos VE Direct en VictronConnect - Local





Historico 30 días

🛙 movistar 😤		16:09	5	82%
← 12	V/90Ah			\$
1 Batte	ry status	dy for us	e	
	ge		13	.27V
🚺 Temp				15°C
📄 Cells	status			
Cell 1 3.32V	Cell 2 3.32V	Cell 3 3.31V	Cell 4 3.32V)

÷	Firmw	are update	
	Batte	ery monitor update re	quired
		Current version: v4.00 New version: v4.01	
Don't	leave the ap	p while update is in prog to the device.	ress and stay close
Don't Upda	leave the applement of	p while update is in prog to the device. to continue using Victron product.	ress and stay close



Productos VE Direct en VictronConnect VRM - Remoto





Productos VE Direct en VictronConnect VRM - Remoto





3.2- Programación VE Bus VE Configure & VictronConnect



VE.Configure

Programa para configurar equipos VE Bus: Multiplus, Quattro, inversores Phoenix o cargadores Phoenix

Algunos valores pueden ser cambiados usando los dipswitches y muchos otros valores únicamente pueden ser cambiados con el programa





MK3-USB MK2-USB Interfaces MK2-USB interface **Victron Interface MK3-USB** interface MK3 to USB

Siempre usar la última versión del driver disponible

Tener el PC conectado a internet

Conectar interface MK3 al PC

Permitir que Windows instale automáticamente el driver



Productos VE Bus

- Conexión a través de USB
- Configuración usando VE Config







VE.Configure software



https://www.victronenergy.com/support-and-downloads/software



VE Configure: Pantalla inicial

Sólo personal cualificado



Asegurarse de que siempre se está usando la última version:

Al iniciar el programa se hará una comprobacion por si hay una nueva versión disponible





VE Configure: Opción de Demostración

Es posible simular un equipo, con todas las funcionalidades.

Se podrán simular configuraciones y familiarizarse con el funcionamiento del programa.







We Configure 3 (Archivo Selección d	(Quattro 12/300 de puerto Obje	0/120-50/30) — \Box X tivo Valores predeterminados Opciones Especial Ayuda	R VEConfig	- <u> </u>
Quattro Frec. salida UOut IOut Frec. entrada URed IRed Udc Onda Udc Idc	Hz 	General Grid Inversor Cargador VirtualSwitch Asistentes Frecuencia del sistema • 50Hz 60Hz Shore limit • • 1nvalidado por el panel remoto [prioric ¿Qué es esto? (6006) • • Lím. corrier Info • • • Climitador de contente cumento • • • • Contier • • • • • Contier • • • • • • Entrational contente	Coultar Atrás Adelante Imprimir Contenido Indice Buscar Imprimir Resumen Elementos del programa	<u>Ver también Dónde?</u> Limitador de corriente
Ignorar CA Relé aux.	rier parámeti viar parámetro	External current sensor connected (see manual) Habilitar monitor de bate Estado de la cerga al invalsar la tase de carga inicial 85.0 % Copecidad de la bateria Eficiencia de carga 1.00 Ficiencia de carga		Este ajuste es una ampliación del mecanismo del límite de corriente CA de entrada. Si se deshabilita este parámetro, el límite de corriente CA de entrada se especifica mediante el ajuste Límite de corriente CA de entrada. Al habitlitarlo, el límite de corriente CA de entrada efectivo depende del historial de carga. Cuando la carga es inferior al

N V

Haciendo click con el botón derecho del ratón sobre uno de los parámetros se podrá acceder a la explicación del mismo

Desconectar TODOS los accesorios

Únicamente el Multi Control Panel puede permanecer conectado durante la configuración



15



Before you connect VEConfigure, remove all connected accessories except the Digital Multi Control and the Phoenix Multi Control!





VE.Configure

Menú para guardar los parámetros configurados en un archivo, cargar los parámetros desde un archivo guardado, imprimirlos o exportarlos.

Obtener parámetros. Una vez conectado, el VE.Configure lee los parámetros del equipo, pero se pueden volver a solicitar

Enviar parámetros. Después de realizar los cambios necesarios se deben enviar al equipo



Configuración local usando VE Config



https://www.youtube.com/watch?v=V1Zceq02vMA



Ajustes generales: VE Config vs. VictronConnect





Ajustes de red: VE Config vs. VictronConnect





Ajustes inversor: VE Config vs. VictronConnect

	General Grid Inversor Cargador VirtualSwitch Asistentes
tro	PowerAssist
Frec. salidaHz JOutV OutA	Tensión de salida del inversor 230 V ↓ Factor aceleración corr. aux. 2.0
Frec. entrada Hz JRed V	Desconexión por baja tensión CC 18.60 🗖 shut-down on SOC
RedA	Reinicio por baja tensión CC 21.80 5005 low shutdown 0.0
UdcV Onda UdcV IdcA	Prealarma por baja tensión CC 21.80 900 low restart 0.0
	Do not restart after short-circuit (VDE 4105-2 safety)
gnorar CA	habilitar AFS
lelé aux.	Inician AES cuendo la carga sea inferior e 69 V/
	Detener AES quando la carga sea 12 W superior al nivel de inicio
btener parámet	Cinde sinusoidal modif.
inviar parámetro	



Factor que se aplica al límite de corriente de entrada de CA 2.0

May victron energy

Ajustes cargador: VE Config vs. VictronConnect



wictron energy

Productos VE Bus

- Conexión a través de Bluetooth
- Configuración usando Victronconnect
- VictronConnect tiene una configuración limitada por ahora, similar al Multi Control Panel



Multi Control panel



https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=Co4jVBOx-zw&feature=emb_logo



Productos VE Bus

- Conexión a través de USB
- Configuración usando Victronconnect





"(Q)))
Configuración local usando VictronConnect



https://www.youtube.com/watch?v=6IH3mF2cVaY



Configuración remota usando VRM

- Desde VRM se puede descargar el archivo con la configuración del sistema VE.Bus
- Abrir el archivo con VE Configure
- Modificar y guardar los cambios
- Subir el archivo a través de VRM



/// victron energy

https://www.youtube.com/watch?v=nK-N-bU1gXo

Configuración remota usando VRM



https://www.youtube.com/watch?v=nK-N-bU1gXo&t=4s



4- Programación VE Bus

Virtual Switch & Asistentes



VE.Configure – Virtual switch



- Los Multiplus y Quattro disponen de varios relés programables, en función del modelo.
- Estos relés pueden ser programados para gestionar una señal de alarma o para gestionar el encendido y apagado de un grupo electrógeno.
- También actúa como un relé imaginario interno para cambiar las condiciones de trabajo del Multiplus, como por ejemplo, ignorar la entrada de la fuente AC.



VE.Configure – Virtual switch

lando la carga sea superior a	2001	W durante	10 \$	egundos
uando el Udc sea inferior a	11.75	V durante	15 8	egundos
uando el Udo sea superior a 🕤	16.00	V durante	1	egundos
uando no esté cargando duran		-1	segundos	
uando el ventilador este activa	do dura	nte -1	segundos	
Activar el VS al activarse la j (cargador detenido despué Activar el VS cuando haya fa	protecci s de 10 allo geni	ón de carga hrs. de carga eral del sister	inicial a inicial na	
Activar el VS al activarse la j (cargador detenido despué Activar el VS cuando haya fa cuando las siguientes alarmas	protecci s de 10 allo geni LED est	ón de carga hrs. de carga eral del sister tén activas:	inicial a inicial na	
Activar el VS al activarse la (cargador detenido despué Activar el VS cuando haya fa cuando las siguientes alarmas Prealarma de temperatura	protecci s de 10 allo gen LED est	ón de carga hrs. de carga eral del sister tén activas: irante 1	inicial a inicial na segundo	9 0 18
Activar el VS al activarse la p (cargador detenido despué Activar el VS cuando haya fa cuando las siguientes alarmas Prealarma de temperatura Prealarma de batería baja	protecci s de 10 allo gene LED est • du • du	ón de carga hrs. de carga eral del sister tén activas: irante 1 irante 1	inicial a inicial na segundo segundo	20 21 21
Activar el VS al activarse la p (cargador detenido despué Activar el VS cuando haya fa cuando las siguientes alarmas Prealarma de temperatura Prealarma de batería baja Prealarma de sobrecarga	protecci s de 10 allo gene LED est • du • du • du	ón de carga hrs. de carga eral del sister tén activas: irante 1 irante 1 irante 1	inicial a inicial na segundo segundo	21 21 21 21 21

Uso A: Activar el VS B: Des	sactiva	el VS Ope	iones del '	VS
cuando la carga sea inferior a 1	201	W durante	60	segundos
cuando el Udo sea interior a 👖	1.75	V durante	-1	segundos
cuando el Udc sea superior a 👖	4.00	V durante	30	segundos
cuando haya estado cargando d	lurente		-1	segundos
cuando el ventilador haya estado		tivedo duren	ite <mark>-1</mark>	segundos
cuando la fase de carga inicial h		minado desd	e hace 📑	minutos
cuando no haya habido condició	ón de a	ctivación del	VS en 0	minutos
cuando no haya habido entrada	CA du	ante 🔪	C I	segundos
cuando las siguientes alarmas l	LED es	tén IN-activa	IS:	
Prealarma de temperatura	T d	mente -1	segun	dos
Prealarma de batería baja	- d	nante <mark>-1</mark>	segun	dos
Prealarma de sobrecarga	x d	arande -1	segun	dos 👘
Prealarma de ondulación Udc	- d	arente -1	segun	dos

- Sólo un valor de tiempo igual o mayor activa una condición
- Un valor a -1 mantiene desactiva esa condición



VE.Configure – Asistentes

Los asistentes son pequeños programas que nos van guiando paso a paso en la programación de algunas condiciones.

uste del asistente		
Añadir asistente]1	
		1
		Ŧ
		+
▲ sistentes utilizados: 10 byl	es used)	•
Asistentes utilizados: (0 by) 2 Iniciar asistente	res used) 3 Guardar asistente	Iminar asistente

Sólo se pueden utilizar si Virtual Switch está desactivado

1.- Añadir asistente. Despliega menú de asistentes disponibles.

2.- Iniciar asistente. Inicia un asistente ya añadido.

3.- Guardar asistente. Guarda los valores programados en un archivo.

4.- Eliminar asistente. Elimina un asistente.

5.- Resumen. Visualiza un resumen de los valores programados en el asistente.

6.- Cargar asistente. Carga los valores del asistente desde un archivo guardado anteriormente.



VE.Configure - Asistentes



Wictron energy

Webinar VE Configure

https://www.dropbox.com/sh/c8wr4eh0gbu0v0s/AADAf5Ws5wFsrJTRiHY-Y9yCa?dl=0



5- Ajustes en dispositivo GX





A través del portal VRM permiten visualizar datos en tiempo real, actualizar firmware, configurar los dispositivos conectados y mucho más...

W victron energy

Dispositivo GX: Control de Generador



Wictron energy

Cerbo GX





2 x relés programables para control automático de generador, activación de alarmas, etc.

Genset start/stop

- Start/Stop automático
- Tiempo de ejecución diaria
- Se puede establecer tiempos de silencio.
- Alarma cuando el generador no arranca.
- Arrancar y apagar remotamente
- Arranque periódico para cargar la batería a 100% SOC y sincronizar el BMV.

	STATUS Running by SOC condition 52m 46s	TEST RUN Next test run on 23/06/2016 Not necessary, will be skipped
AC INPUT 2160W	ACCUM. RUNTIME 16d 23h	MANUAL START Press center button to: START
L1: 496W L2: 1295W L3: 369W	TODAY RUNTIME 11h 58m	

<	Periodic test run	Q 11:26	
Enable			
Test run interv	al	4 days	
Skip test run if	has been running for	8 Hours	
Test interval st	art date	2016-05-02	
Start time		10:30	
Test duration (hh:mm)	01:00	
Run until batte	ry is fully charged	OFF	
<u>쎄</u> Page	es ^	≣ Menu	

<	Generator start/stop	9 11:08
Generator state	Running by A	C Load condition
Run time		2m 34s
Total run time		16d 22h
Auto start functio	nality	ON O
Manual start		>
Daily run time		>
Settings		>
과 Pages	^	≣ Menu

6	Daily run time	Q 11:52
0-06-2016		11h 52m
9-06-2016		23h 59m
8-06-2016		1d 0h
7-06-2016		21h 14m
6-06-2016		7h 20m
5-06-2016		Os
<u> 세</u> Pages	~	⊒ Menu

Start/stop: Ajustes

- Carga de CA
- SOC
- Corriente de batería
- Tensión de batería
- Horario
- Pérdida de la comunicación
- Tiempo de ejecución mínimo
- Temperatura del inversor
- Sobrecarga del inversor

<	Genera	tor start/stop se	ttings 🛛 💡 11:49
Conditio	ns		>
Minimun	n run time		Om
Quiet ho	urs		
Quiet ho	urs start time	ł	21:00
Quiet ho	urs end time		08:00
Reset da	ily run time c	ounters	Press to reset
Generat	or total run ti	me (hours)	407
<u>. 11</u>	Pages	^	≣ Menu

<	Conditions	Q 11:24
Battery monitor	Lynx Shunt 1000	A VE.Can on VE.Can
On loss of commu	nication	Stop generator
Battery SOC		Enabled >
Battery current		Enabled >
Battery voltage		Disabled >
AC load		Enabled >
Inverter high temp	perature	Disabled >
Inverter overload		Disabled >
Periodic test run		Disabled >
과 Pages	^	≣ Menu

<	I	Battery curren	t	9 11:13
Use battery	current va	alue to start/st	op 💽	• •
Start when b	attery cu	rrent is higher	than	20.0A
Start value o	during qui	et hours		30.0A
Start after th	ne conditio	on is reached f	for	10s
Stop when b	attery cur	rrent is lower t	han	16.0A
Stop value d	uring quie	et hours		20.0A
Stop after th	e conditio	on is reached f	or	10s
Jul Pa	des	^	= Men	u

Start/Stop de una bomba

- Una bomba puede arrancar y parar según el nivel de un tanque/depósito
- La información del tanque se obtiene con un sensor del tanque/depósito







GX mostrando niveles de depósitos

- La información del tanque/depósito se obtiene con un sensor
- Depósitos mostrados habitualmente:
 - Fuel
 - Fresh Water
 - Black Water
 - Waste Water
 - Oil



Tank sender in VRM





🕛 Log out

Menú ESS

Red eléctrica 12W vietron energy 100% 22W 55.2V 0.4A	Cargas CA OW Cargador FV OW	esc ATE-Easy solar II+By Remoto Consol remota
Lista de dispositivo	s 🗢 🤝 16:16	<
BYD B-Box Pro battery 20	0% 55.23V 0.8A >	DVC
MultiPlus-II 48/3000/35-32	Absorción >	Pan
SmartSolar Charger MPPT 250/70	ow >	Port
Notificaciones	>	ESS
Configuración	>	Med
		Inve
<u>쎄</u> Páginas	≡ Menú	

<	C	onfiguración	<u>ې</u>	16:16
DVCC				>
Pantalla & idio	oma			>
Portal online	VRM			>
ESS				>
Medidores de	e energía			>
Inversores FV	/			>
<u>네</u> Pági	inas	\$	≣ Menú	

- Desde la pantalla de inicio presionar el botón "Enter" para acceder al menú "Lista de dispositivos"
- Dentro de la lista de dispositivos, acceder al menú de configuración y buscar el sub-menú ESS

<	ESS	奈 06:18
Modo	Optimizad	lo (con BatteryLife)
Contador de red ir	nstalado	
Verter exceso pote	encia cargador solar	
Compensacion de	fase	
SOC mínimo desca	arga (salvo fallo de r	ed) 10%
Límite real de esta	ado de carga	15%
Estado BatteryLife		Autoconsumo
Limitar la potencia	a del inversor	
Fronius Zero feed-	in	
Fronius Zero feed-	in activo	No
Valor de referenci	a de la red	10W
الله Páginas	\$	≡ Menú

Menú ESS - Modo

Optimizado, con y sin BatteryLife

- La batería se carga cuando hay excedente de energía solar
- La batería se descarga cuando no hay producción solar.

Mantener baterías cargadas

- La batería se mantiene siempre cargada. Sólo se descargará en caso de ausencia de red eléctrica.
- Cuando se restablece la red, la batería será cargada de la red y de energía solar.

Control externo

- Los algoritmos de control de ESS se deshabilitan.
- Un sistema externo controla cuando las baterías están cargadas o descargadas.

<	ESS	奈 16:19
Modo	Optimizado	(con BatteryLife)
Contador de red instalado		
Verter exceso potencia ca	gador solar	
Compensacion de fase		
SOC mínimo descarga (sa v	o fallo de rec	10%
Límite real de estado de ca	rga	15%
<u> 네</u> Páginas	~	≡ Menú
Optimizado (con BatteryLife)		0
Optimizado (sin BatteryLife)		0
Mantener baterías cargadas		0
Control externo		0



Battery Life

- Evita que la batería trabaje en la parte baja de su SoC cuando no hay radiación suficiente para recargar la batería (invierno).
- El "Límite real de estado de carga" indica cuál es ese límite.
- Estados de Battery Life:
 - Autoconsumo: el sistema puede descargar.
 - Descarga deshabilitada: el sistema está en espera hasta que el SoC suba, al menos, un 5%.
 - Carga lenta: baterías muy descargada desde hace más de 24 horas. Se realiza una pequeña carga desde la red hasta que el SoC llegue al límite real.

<	ESS	র্ল 07:08
Modo	Optimizad	lo (con BatteryLife)
SOC mínimo des	carga (salvo fallo de r	red) 10%
Límite real de es	stado de carga	15%
Estado BatteryLi	fe	Autoconsumo





Menú ESS – Contador de red

• Activar en sistemas "grid parallel"



 Desactivar para sistemas AC-coupling o DC-coupling (todos los consumos deben realizarse en la salida CA y el solar en la salida CA o en la parte CC)







Menú ESS – Verter exceso cargador solar

Cuando está habilitado:

- Prioridad #1: alimentar los consumos
- Prioridad #2: cargar la batería
- Prioridad #3: si hay disponible más energía el inversor-cargador la inyectará en la red.

<	ESS	হ্ন 16:22
Modo	Optimizad	o (con BatteryLife)
Contador de red insta	lado	
Verter exceso potenci	ia cargador solar	\bigcirc
Compensacion de fas	e	
SOC mínimo descarga (salvo fallo de red)		ed) 10%
Límite real de estado	de carga	15%
<u>네</u> Páginas	~	≣ Menú



Menú ESS – Compensación de fase

Red monofásica:

• Sin ningún efecto. Se puede ignorar.

Red trifásica con ESS en una única fase:

- Habilitado: se compensa la potencia total de L1 + L2 + L3 a 0W
- Inhabilitado: se compensa sólo la fase L1 to 0W

Red trifásica con sistema ESS trifásico:

- Habilitado: evita cargar la batería desde una fase mientras está descargando de otra
- Inhabilitado: compensa a 0W cada fase separadamente. El resultado es muy ineficiente, porque habrá momentos en los que se descargará de una fase mientras se carga desde otra.



	L1	L2	L3	Total
Load	100 W	400 W	200 W	700 W
ESS	-700 W	0 W	0 W	-700 W
Distribution box	-600 W	400 W	200 W	0 W

	PV + Load	ESS	On the meter
L1	-1300 W	900 W	-400 W
L2	200 W	0 W 0	200 W
L3	200 W	0 W 0	200 W
Sum	-900 W	900 W	0 W



Menú ESS – SoC mínimo descarga

• La batería se descargará sólo hasta ese SoC

Excepción:

- Cuando la red no está presente y el sistema está en modo inversor, continuará descargando la batería hasta que:
 - Se alcancen los valores de "Desconexión dinámica" o bien...
 - Se reciba una señal de baja batería desde el BMS de la batería

<	ESS	奈 16:22
Modo	Optimizado	(con BatteryLife)
Contador de red inst	alado	
Verter exceso poten	cia cargador solar	
Compensacion de fa	se	
SOC mínimo descaro	ja (salvo fallo de rec	d) 10%
Límite real de estado	o de carga	15%
<u> 네</u> Páginas	~	≣ Menú





Menú ESS – Limitar la potencia del inversor

- Limita la potencia de salida del MultiPlus/Quattro.
- Las pérdidas en el inversor-cargador no se tienen en cuenta. Para limitar la potencia que se toma de la batería el límite deberá ser fijado un poco más bajo para compensar estás pérdidas.
- Esto puede reducir también la energía proveniente de los reguladores.
- En sistemas trifásicos, afectará a todas las fases.
- Solo funciona en sistemas grid-parallel. Son los consumos los que determinan cuanta potencia se usa de las baterías.





Menú ESS – Fronius Zero feed-in

- Regula la producción del Fronius en función del estado de carga de la batería siempre que no haya consumos.
- Válido para inversores Fronius con firmware posterior a 3.7.3-2.
 No válido para modelos IG Plus.
- En caso de incompatibilidad de firmware o configuración errónea, la casilla "Fronius Zero feed-in activo" señalará "no".

<	ESS	র্ল 16:23
Límite real de estado	de carga	15%
Estado BatteryLife		Autoconsumo
Limitar la potencia del inversor		
Fronius Zero feed-in		
Fronius Zero feed-in a	ctivo	No
Valor de referencia de	e la red	10W
<u> 네</u> Páginas	٥	≡ Menú





Menú ESS – Valor de referencia de la red

- Esto establece la potencia mínima que se cogerá de la red cuando la instalación está en modo autoconsumo.
- Estableciendo este valor ligeramente por encima de 0W se evita que el sistema inyecte energía a la red cuando hay un poco de sobreproducción.
- Por lo tanto, el valor predeterminado es 50W, pero debe establecerse en un valor más alto en sistemas grandes.

K ESS		র্ল 16:24
Estado BatteryLife		Autoconsumo
Limitar la potencia del	inversor	
Fronius Zero feed-in		
Fronius Zero feed-in ac	tivo	No
Valor de referencia de	la red	10W
Carga programada		>
<u> 네</u> Páginas	^	≣ Menú



Menú ESS – Carga programada

<	ESS	ক 16:25
Estado BatteryLife		Autoconsumo
Limitar la potencia del inv	ersor	
Fronius Zero feed-in		
Fronius Zero feed-in active	D	No
Valor de referencia de la r	ed	10W
Carga programada		>
네 Páginas	^	≡ Menú

- No relacionado directamente con energía solar
 - Recarga en las horas menos costosas (Tarifa Nocturna, Hora Valle) para consumo en franjas tarifarias de coste más elevado y reducir el coste energético
 - Carga hasta el % de SOC indicado

<	Scheduled charging	13:49
Schedule 1	Weekdays 01:00 (7h 0	m or 80%) >
Schedule 2	Weekends 01:	00 (9h 0m) >
Schedule 3	Saturday 15:00 (2h 0	m or 90%) >
Schedule 4		Disabled >
Schedule 5		Disabled >
<u> 네</u> Pages	≡ I	Menu



Canales de información Victron Energy

El Catálogo completo de productos Victron se puede consultar en la lista de precios:

https://www.victronenergy.com.es/information/pricelist

Sistemas de información de Victron Energy:

- ✤ <u>www.victronenergy.com</u>
- www.professional.victronenergy.com
- ✤ <u>www.victronenergy.com/live/</u>
- www.community.victronenergy.com
- www.victronenergy.com/blog/
- www.linkedin.com/company/victron-energy/mycompany/
- www.youtube.com/user/VictronEnergyBV
- www.facebook.com/VictronEnergy.BV
- www.instagram.com/victron_energy



Canales de información Victron Energy LatAm & Caribbean

- Website <u>https://latam.victronenergy.com/</u>
- LinkedIn <u>www.linkedin.com/company/victron-energy-latam/</u>
- Facebook<u>www.facebook.com/Victronenergylatamandcaribbean</u>
- Youtube <u>www.youtube.com/channel/UChGeymL-mPYcpm0xRv1-6Sg</u>
- Instagram <u>www.instagram.com/victronenergylatam</u>



Ejemplo: Wiring Unlimited

Wiring Unlimited



- Muy recomendado para mejorar en la instalacion de sistemas
- Disponible en formato electrónico, puede descargarse de nuestra web en formato pdf
- Se pueden solicitar copias en papel al distribuidor

https://www.victronenergy.com.es/upload/documents/Wiring-Unlimited-ES.pdf

David Lopez Liria Sales Manager LatAm & Caribbean dlopez@victronenergy.com Tel: +34 651 15 10 45





Energy. Anytime. Anywhere.

